



#### Nederlands Bij de uitgave van handleiding MPC-II versie 1.4

Deze handleiding vervangt alle eerdere uitgegeven versies. De informatie in deze handleiding en daarin beschreven functies van toetsen zijn volgens de huidige stand van zaken en kunnen zonder vooraf gaande kennisgeving veranderd worden.

©NEDAP Agri BV 2003. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, aanpassen of vertaling van deze handleiding is verboden zonder vooraf schriftelijke toestemming van NEDAP Agri BV.

7-2007

#### English At the release of manual MPC-II version 1.4

This manual completely replaces any previously released versions. This manual and keys stroke procedures contained herein are provided "as is" and are subject to change without notice.

©NEDAP Agri BV 2003. All rights reserved, Reproduction, adaptation or translation of this manual is prohibited without prior written permission of NEDAP Agri BV.

7-2007

#### Deutsch Bei der Freigabe von Anleitung MPC-II Version 1.4

Die vorliegende Bedienungsanleitung ersetzt alle zuvor veröffentlichten Versionen.

Die Informationen in dieser Anleitung und die darin beschriebenen Tastenfunktionen entsprechen dem jetzigen Stand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

©NEDAP Agri BV 2003. Alle rechte vorbehalten. Die Wiedergabe, jegliche Bearbeitung oder Übersetzung dieser Anleitung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz erlaubten Grenzen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Nedap Agri BV unzulässig.

7-2007

# Nederlands

English

1. Melkplaats Controller-2 1.1 Algemeen	<b>1</b> 1
<ul> <li>2. Wijzigen van gegevens</li> <li>2.1 Een veld wijzigen:</li> <li>2.2 Een geopend veld ongewijzigd verlaten:</li> <li>2.3 Twee velden in het display:</li> </ul>	<b>2</b> 2 2 2
<ul> <li>3. Melken</li> <li>3.1 Melken met automatische of handmatige afname</li> <li>3.2 Melken voortzetten na aftrappen van het melkstel</li> <li>3.3 Wisselen handmatige naar automatische afname</li> <li>3.4 Handmatig een koenummer invoeren</li> <li>3.5 Pulsatie/stimulatie</li> <li>3.6 Monstername bij Memolac melkmeter</li> <li>3.7 Melkglas handmatig legen (niveaumeters)</li> <li>3.8 Voeren in de melkstal</li> <li>3.9 Reinigen</li> <li>3.10 Hekbesturing</li> </ul>	<b>3</b> 3 4 5 5 6 6 7 7
<ul> <li>4. Melken met tandem melkstal</li> <li>4.1 Bedieningstoetsen</li> <li>4.2 Handmatige bediening tandemstal</li> <li>4.3 Semi-automatische tandemstal</li> <li>4.4 Volautomatische bediening tandemstal</li> </ul>	<b>8</b> 9 9 10
<ul> <li>5. Swing-over melkstal</li> <li>5.1 MPC-II in een swing-over melkstal</li> <li>5.2 Voeren in de swing-over melkstal</li> </ul>	<b>12</b> 12 12
<ul> <li>6. Informatie en attenties</li> <li>6.1 Dierinformatie functietoetsen</li> <li>6.2 Attenties; attentielamp, LED's en display</li> <li>6.3 Display attenties</li> <li>6.4 Rode attentielamp</li> </ul>	<b>13</b> 13 14 16 16
1. Milkpoint Controller-2 1.1 General	<b>17</b> 17
<ul> <li>2. Changing data</li> <li>2.1 Changing a field:</li> <li>2.2 Restore an opened field:</li> <li>2.3 Two changeable fields in the display:</li> </ul>	<b>18</b> 18 18 18
<ul> <li>3. Milking</li> <li>3.1 Milking with automatic or manual cluster removal</li> <li>3.2 Continue milking after kicking off the cluster</li> <li>3.3 Switching between manual and automatic removal</li> <li>3.4 Enter cow number manually</li> <li>3.5 Pulsation /stimulation</li> <li>3.6 Milk sample with Memolac milk meter</li> <li>3.7 Empty milk glass manually (level meters)</li> </ul>	<b>19</b> 20 20 21 21 22 22

	3.8 In-parlour feeding 3.9 Washing 3.10 Gate control	22 23 23
	<ul> <li>4. Milking with tandem milking parlour</li> <li>4.1 Operation keys</li> <li>4.2 Manual operation tandem milking parlour</li> <li>4.3 Semi-automatic tandem milking parlour</li> <li>4.4 Full-automatic operation tandem milking parlour</li> </ul>	<b>24</b> 25 25 25 26
	<ul> <li>5. Swing-over milking parlour</li> <li>5.1 MPC-II in a swing-over milking parlour</li> <li>5.2 Feeding in the swing-over milking parlour</li> </ul>	<b>28</b> 28 28
	<ul> <li>6. Information and warnings</li> <li>6.1 Animal information function keys</li> <li>6.2 Warning; warning lamp, LED's and display</li> <li>6.3 Display warnings</li> <li>6.4 Red warning lamp</li> </ul>	<b>29</b> 30 32 32
Deutsch		
	1. Melkplatz Controller-2 1.1 Allgemein	<b>33</b> 33
	<ul> <li>2. Daten ändern</li> <li>2.1 Ein Feld ändern:</li> <li>2.2 Ein geöffnetes Feld wiederherstellen:</li> <li>2.3 Zwei veränderbaren Felder in der Anzeige:</li> </ul>	<b>34</b> 34 34 34
	<ul> <li>3. Melken</li> <li>3.1 Melken mit automatischer oder manueller Abnahme</li> <li>3.2 Melken fortsetzen nach Abstoßen des Sammelstücks</li> <li>3.3 Wechseln 'automatischer' und 'manueller Abnahme'</li> <li>3.4 Eine Kuhnummer von Hand eingeben</li> <li>3.5 Pulsation /Stimulation</li> <li>3.6 Milchprobe mit Memolac Milchmengenmeßgerät</li> <li>3.7 Manuelles Entleeren Milchglas (Niveaumesser)</li> <li>3.8 Fütterung der Tiere im Melkstand</li> <li>3.9 Reinigung</li> <li>3.10 Bedienung der Ein- und Ausgänge des Melkstandes</li> </ul>	<b>35</b> 36 36 37 37 38 38 38 39 39
	<ul> <li>4. Melken mit Tandem Melkstall</li> <li>4.1 Bedienungstasten</li> <li>4.2 Handmäßige Bedienung Tandemstall</li> <li>4.3 Semi-automatischer Melkstall</li> <li>4.4 Vollautomatische Bedienung Tandemstall</li> </ul>	<b>40</b> 40 41 41 42
	<ul> <li>5. Swing-over Melkstall</li> <li>5.1 MPC-II in einem swing-over Melkstall</li> <li>5.2 Füttern im swing-over Melkstall</li> </ul>	<b>44</b> 44 44
	<ul> <li>6. Informationen und Warnungen</li> <li>6.1 Funktionstasten Tierinformation</li> <li>6.2 Warnung: Warnleuchte, LED's und Anzeigen</li> <li>6.3 Anzeige Warnmeldungen</li> <li>6.4 Rote Warnleuchte</li> </ul>	<b>45</b> 46 48 48

## 1. Melkplaats Controller-2

### 1.1 Algemeen

De belangrijkste functies van de Melkplaats Controller-2(MPC-2) met daaraan gekoppelde melkmeter en procescomputer zijn:

- Meten van melkhoeveelheid
- Automatische afname melkstel
- Automatisch legen van melkglas bij niveaumeters
- Meten van melk temperatuur en –geleidbaarheid (optioneel)
- Pulsatie besturing en -stimulering bij lage melkgift
- Voeren op de melkplaats
- Hekbesturing
- Weergave dierattenties

De MPC-2 staat via de procescontroller in verbinding met de PC. Op deze manier zullen na communicatie alle benodigde of gewijzigde gegevens zowel op de MPC-2, als op de PC, beschikbaar zijn.

De MPC-2 is uitgerust met een soft-touch toetsenbord, onderverdeeld in vier groepen; dierinformatie functietoetsen, data ingeven, bediening, melkstel. De toetsen worden individueel besproken in deze handleiding.

De informatie wordt door middel van afkortingen weergegeven op het display. Daarnaast beschikt de MPC-2 over de mogelijkheid om, via een duidelijke attentielamp en –LED's, attenties te geven.

Achterin de handleiding staan reinigingsinstructies (hoofdstuk 5). Lees deze instructies aandachtig, ze zijn essentieel voor het goed functioneren van de melkmeter.



С

С

Ε

С

9

0

0

#### 2. Wijzigen van gegevens

Niet alle gegevens in de MPC-2 zijn wijzigbaar, zie hoofdstuk 4.1 dierinformatie functietoetsen voor een overzicht van de te wijzigen velden. Een veld is wijzigbaar als, na op de (C) Clear-toets gedrukt te hebben, het veld

streepjes knipperend weergeeft. Het aantal streepjes geeft het aantal cijfers of letters weer dat ingegeven kan worden (bijvoorbeeld 3 streepjes = 3 cijfers).

### 2.1 Een veld wijzigen:

Open het veld met de (C) Clear-toets, op het display verschijnen zoveel streepjes als cijfers of letters die ingegeven kunnen worden.

Voer de nieuwe waarde in met de numerieke toetsen 0 tot 9.

Voer eventueel een punt in met de (C) Clear-toets.

Sluit het veld met de (E) Enter-toets.

#### 2.2 Een geopend veld ongewijzigd verlaten:

De Shift-toets wordt gebruikt om een veld ongewijzigd te verlaten, nadat deze door de (C) Clear-toets is geopend. De oude waarde zal na het drukken van de Shift-toets hersteld worden.

### 2.3 Twee velden in het display:

f) C In een aantal gevallen kunnen twee velden in het display gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij Koenummer en Melkgift. Het eerste veld is te wijzigen door middel van bovenbeschreven procedure. Het tweede veld wordt geselecteerd door de Shift-toets te drukken, binnen twee seconden gevolgd door de (C) Clear-toets (om het veld te openen).

## 3. Melken



Vanuit de reiniging- of rustpositie zet u de MPC-2 in de functie 'melken' door middel van de functietoets 'melkstel afnemen'.

3.1 Melken met automatische of handmatige afname



Ook is het mogelijk om alle MPC's in een rij in de functie 'melken te zetten. Druk hiervoor eerst de Shift-toets en binnen 2 seconden gevolgd door de functietoets 'melkstel afnemen'.

Binnen 2 sec

In het display is links het koenummer weergegeven, rechts wordt de melkgift weergegeven. U heeft nu de keuze uit de opties 'melken met automatische afname', of 'melken met handmatige afname'



• Druk op de functietoets 'automatische afname' om het melken met automatische afname van de melkklauw te starten.

## Of:

• Druk op de functietoets 'handmatige afname' om het melken met handmatige afname van de melkklauw te starten.

De MPC-2 zal in beide gevallen het melkstel laten zakken. Sluit het melkstel aan.

Gedurende het melken zijn op de zesde positie in het display drie horizontale streepjes of een 'h' zichtbaar.

De streepjes geven aan dat gemolken wordt met 'automatische afname en representeren de hieronder beschreven drie fasen, de streepjes zullen gedurende het melken van boven naar beneden verdwijnen. De 'h' staat symbool voor het melken met 'handmatige afname'.

Het melkproces bestaat, na het aansluiten van het melkstel en het openen van de afsluitklem lange melkslang, uit de volgende drie fasen:

- Neutrale starttijd; gedurende deze periode heeft de koe de tijd om haar melkproductie op gang te brengen.
- 2. Melk meten; periode waarin 'normaal' gemolken wordt.
- 3. Wachten voor afname; indien de melkgift onder een bepaalde vooringestelde drempelwaarde komt, zal het vacuüm worden afgesloten.

• In geval van 'automatische afname' zal aan het einde van fase 3 het melkstel automatisch worden afgenomen. Of:



• In geval van 'handmatige afname' zal het display beginnen te knipperen en zal gewacht worden tot de melker op de toets 'melkstel afnemen' drukt en het melkstel afneemt.

Nadat het melkstel is afgenomen worden de melkgegevens naar de procescomputer gestuurd. Nu kunnen de volgende koeien de melkstal worden binnengelaten. Als de melkdata is verzonden, zal het volgende koenummer zichtbaar zijn op het display. Het melkstel kan nu opnieuw worden aangebracht om de volgende melksessie te starten.



Het is tijdens het melken altijd mogelijk de melksessie te beëindigen door op de functietoets 'melkstel afnemen' te drukken.

Als er geen koe herkend is, zal het display en de rode attentielamp beginnen te knipperen. Er kan nu handmatig een koenummer worden ingevoerd. (zie hoofdstuk 3.4)



**LET OP:** in geval van melkseparatie, droge koe of biest, zal de rode attentielamp branden. Om toch te kunnen melken houdt u de functietoets 'automatische afname' of 'handmatige afname' tenminste 3 seconden vast, om het melkstel te laten zakken.

## 3.2 Melken voortzetten na aftrappen van het melkstel

Als het melkstel is afgenomen en de melking moet toch worden voortgezet, bijvoorbeeld na het aftrappen van het melkstel, kunnen de nieuwe melkgiften bij de reeds verstuurde melkgiften worden opgeteld. Ga nu als volgt te werk:



Druk op de Shift-toets.



Druk binnen 2 seconden op de functietoets 'automatische afname' of 'handmatige afname'.

Sluit melkstel opnieuw aan en vervolg het melken. De melkgegevens worden nu bij de verstuurde data opgeteld, om toch de juiste melktotalen te boeken.

## 3.3 Wisselen handmatige naar automatische afname



Het is altijd mogelijk om tijdens het melken te wisselen van handmatige afname naar automatische afname, en andersom. Druk op de functietoets 'automatische afname' of 'handmatige afname'. Het display geeft aan in welke modus gemolken wordt door een 'h' (handmatig), of drie horizontale streepjes (automatisch), op de zesde positie.

## 3.4 Handmatig een koenummer invoeren

Als een koe niet herkend wordt, bijvoorbeeld omdat de koe geen responder draagt, zal het display en de rode attentielamp knipperen. Het display van de laatste koe in de rij zal, zowel op de plaats van het koenummer links als op de plaats van de melkgift rechts, nullen weergeven. Zoek de koe die geen responder om heeft. Breng deze in. Een koenummer kan handmatig worden ingevoerd om de melkgift toch te registreren. U gaat als volgt te werk.

С

9

Open het veld met de (C) Clear-toets.

Voer het koenummer in met de numerieke toetsen 0 tot 9.

Sluit het veld met de (E) Enter-toets.

Zodra het koenummer is ingevoerd kunt u beginnen met de melksessie.

**Let op:** er kan alleen een reeds in de PC 'bestaand' koenummer ingevoerd worden. Als dit een koe is zonder responder, dan schuiven de volgende koeien door.

## 3.5 Pulsatie/stimulatie

De MPC-2 beschikt over de mogelijkheid van pulsatie met stimulatie. In principe bestaan twee mogelijkheden. Welke mogelijkheid u ter beschikking heeft is afhankelijk van de voorinstelling op uw MPC-2:

1. Automatische stimulatie.

Na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd, en aan de hand van de melksnelheid, zal de MPC-2 bepalen of- en hoelang stimulatie nodig is.

Handmatig activeren van stimulatie.
 U kunt nu per koe bepalen of stimulatie nodig is.

Bovenstaande gevallen kunnen maar eenmaal per koe per melking gebruikt worden. Dit betekent dat zodra u de stimulatie eenmaal stopt, u deze melkbeurt de stimulatie niet meer kunt activeren.



Druk op de toets pulsatie /stimulatie om te starten (handmatig), resp. te stoppen (handmatig en automatisch) met de stimulatie.



Handmatig : de LED zal tijdens het melken knipperen ter indicatie dat stimulatie handmatig geactiveerd is.

0

### 3.6 Monstername bij Memolac melkmeter

Indien in een PC is ingegeven dat er een melkmonster genomen moet worden, zal na het melken de meetkamer nog handmatig geleegd moeten worden.



Druk op de functietoets 'legen melkglas' zodat de laatste melk uit de meter verdwijnt.

### 3.7 Melkglas handmatig legen (niveaumeters)

Als het melken is beëindigd, zal de MPC-2 de melk automatisch na een vooringestelde tijd wegsturen. Als er tijdens het melken een afwijkende situatie (melkafwijking) wordt geconstateerd zal de MPC-2, na het melken, de melk NIET versturen. Na afname zal de MPC-2 een waarschuwing geven door middel van de rode attentielamp.

De melk kan nu, indien gewenst, toch verstuurd worden door de functietoets 'legen melkglas' in te drukken. Zodra het melkglas leeg is zal de klep na een ingestelde tijd weer worden gesloten.

In de volgende gevallen zal het melkglas NIET automatisch geleegd worden:

- Aantal melkseparaties ongelijk nul.
- Biest.
- Melkgift lager dan verwacht.
- Afname melkmonster

### 3.8 Voeren in de melkstal

Zodra een koe in de melkstal herkent wordt, zal de koe automatisch na een vooringestelde tijd een portie voer toegediend krijgen.



Indien gewenst kan een koe individueel een portie voer extra gegeven worden; Druk functietoets 'voeren'.

In het display verschijnt 'ACTVRM 00.0'



Open het veld met de (C) Clear-toets.

Voer de gewenste hoeveelheid extra voer in met de numerieke toetsen 0 tot 9.

Voer eventueel een punt in met de (C) Clear-toets.

Sluit het veld met de (E) Enter-toets.

## 3.9 Reinigen



Na iedere melksessie zal de MPC-2 in de reinigingsstand gezet moeten worden. Druk hiervoor de functietoets reinigen en houdt minimaal 2 seconden ingedrukt, horizontale streepjes staan nu in het midden van het display. Het reinigingsprogramma zal nu automatisch opgestart worden, afhankelijk van het type melkmeter.

Aan het einde van het reinigingsprogramma zal de MPC-2 in de ruststand komen, horizontale streepjes staan onderin het display.



Ook is het mogelijk om alle MPC's in een rij in de reinigingsstand te zetten. Druk hiervoor eerst de Shift-toets, binnen 2 seconden gevolgd door de functietoets reinigen (op de eerste MPC-2 in de rij).

Let op: indien t 00.0 op het display verschijnt, druk nogmaals op functietoets reinigen om terug te keren in de reinigingsstand.

## 3.10 Hekbesturing

De MPC-2 beschikt over de mogelijkheid tot hekbesturing in verschillende typen melkstal opstellingen. Afhankelijk van het type melkstal is de bediening als volgt:

Visgraat, zij-aan-zij en open tandem:

- Druk op de toets bediening toe- /uitgangshek (afhankelijk van doorlooprichting), voor bediening hekken.
- Druk op de toets bediening centrale toegangshek, voor bediening centraal hek (Tandem).

## Carrousel:

Indien een attentie optreedt zal de MPC-2 automatisch de carrouselstop in werking zetten.

- Druk op de toets centrale ingangshek om de automatische carrouselstop op te heffen.
- De toetsen bediening in- /uitgangshek hebben in deze opstelling geen functie.



### 4. Melken met tandem melkstal

Met de MPC-2 kunnen de hekken van de tandemmelkstal op 4 verschillende manieren bediend worden. Deze manieren zijn:

- Handmatige bediening tandemmelkstal
- Semi automatische tandemmelkstal
- Vol automatisch tandemmelkstal met of zonder sensor bij de uitgang

## 4.1 Bedieningstoetsen

De bedieningstoetsen voor de toe- en uitgangshekken van de tandembox kunnen op 2 manieren aangesloten zijn. Afhankelijk van de manier waarop de koeien de tandembox binnen komen, bedienen de toetsen het toe- of uitgangshek. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de toetsen werken. Bij de volgende hoofdstukken over de tandem melkstal zijn de bedieningstoetsen voor de tandembox weergegeven, waarbij de koe aan de rechterkant de tandembox binnen komt.

Toets	Functie
	Als de koe aan de <b>rechterkant</b> de tandembox binnenkomt,
	wordt het <b>uitgangshek</b> door deze toets bediend.
	Als de koe aan de linkerkant de tandembox binnenkomt,
	wordt het <b>toegangshek</b> door deze toets bediend.
	Als de koe aan de linkerkant de tandembox binnenkomt,
	wordt het <b>uitgangshek</b> door deze toets bediend.
	Als de koe aan de <b>rechterkant</b> de tandembox binnenkomt,
	wordt het <b>toegangshek</b> door deze toets bediend.
	Bedieningstoets van de centrale toegangspoort.

Met de toetsen 3, 4, 5 en 6 op de MPC-2 kunt u, door er enkele seconden op te drukken, van functie wisselen.

- Toets 3: Handmatige bediening
- Toets 4: Semi-automatische bediening
- Toets 5: Vol automatische bediening
- Toets 6: Vol automatische bediening zonder uitgangssensor

Om de verschillende principes van de tandem duidelijk te kunnen omschrijven is de tekening op de volgende pagina van belang.



Centrale toegangspoort

# 4.2 Handmatige bediening tandemstal



toegangshek



uitgangshek

Bij handmatige bediening werken het uitgangshek (A), toegangshek (B) en centrale toegangspoort (C) alleen via de bediening van de toetsen op de MPC-2. Daarom kunnen de koeien in willekeurige volgorde in de tandemboxen gelaten worden. Met het openen van toegangshek (B) kan ook de centrale toegangspoort worden geopend om koeien in de tandembox te laten. Inloopsensor (D) kan, indien aanwezig, gebruikt worden om de centrale toegangspoort automatisch dicht te doen. Daarna kan het melken gestart worden. Na het melken kan de koe weer uit de tandembox gelaten worden door de bedieningstoets van het uitgangshek te bedienen.

## 4.3 Semi-automatische tandemstal



Centrale toegangs poort Bij de semi-automatische melkstal werkt het uitgangshek (A) alleen via de bediening van de toetsen op de MPC-2 en werken het toegangshek (B) en de centrale toegangspoort (C) automatisch via het programma in de MPC-2. In de praktijk werkt het als volgt: Na het starten van het melken, wordt door middel van de bedieningstoets van de centrale toegangspoort (C), de centrale toegangspoort geopend. Ook wordt het toegangshek van de tandembox open gezet. De koe wordt gemolken en het uitgangshek (A) gaat niet automatisch open. Door op de bedieningstoets van het uitgangshek(A) te drukken gaat het uitgangshek open. Als deze daarna weer dicht is, gaan de centrale toegangspoort (C) en het toegangshek van de tandembox weer open.

## 4.4 Volautomatische bediening tandemstal

Bij volautomatische bediening worden alle hekken automatisch bediend via het programma in de MPC-2.

Het is mogelijk om een sensor (E) in de uitgang te gebruiken om te controleren of de uitgang vrij is voordat een koe uitgelaten wordt. Tijdens het melken is het mogelijk om op de master MPC-2 het controleren door de sensor uit te schakelen. Als er geen sensor geïnstalleerd ist, vindt er geen controle plaats.

Vanuit de reiniging- of rustpositie zet u de MPC-2 in de functie 'melken' door middel van de functietoets 'melkstel afnemen'.

Ook is het mogelijk om alle MPC's in een rij in de functie 'melken' te zetten. Druk hiervoor eerst de Shift-toets en druk vervolgens binnen 2 seconden de functietoets 'melkstel afnemen'.



Centrale toegangs poort Om nu het koeverkeer op te starten moet u de knop van het centrale toegangshek drukken op de eerste MPC-2 in de rij. Dit is de zogenaamde master MPC-2. Het centrale toegangshek gaat open en het toegangshek bij de master MPC-2 gaat ook open. Vanaf dit moment begint de automatische tandem te werken. Als u op de andere MPC's in de rij deze toets op moment van opstarten gebruikt, gaat bij de achterste tandembox het toegangshek open.

U heeft nu de keuze uit de opties 'melken met automatische afname', of 'melken met handmatige afname' (voor meer informatie zie hoofdstuk 3, melken).

Op het display komt achter het koenummer een punt te staan als er een koe in de tandembox staat. Hierna gaat het centrale achterhek en het achterhek van de volgende tandem box open. Nu kan de volgende koe binnenkomen. Als er een koe klaar is na melken, gaat het voorhek na een ingestelde tijd open en kan de koe uit de tandembox lopen. De punt achter de vijfde positie op het display verdwijnt en er komt een punt achter de zesde positie op het display te staan. Dit betekent dat er een koe in de terugloopgang staat en deze nog niet voorbij de uitgangssensor is geweest. Als de koe hierlangs gaat wordt de volgende uit de tandembox gelaten.

In onderstaande figuur zijn de verschillende mogelijkheden op het display te zien.



Als de MPC-2 op handmatige afname staat wordt de koe na het afnemen niet automatisch uit de tandembox gelaten. Door op de bedieningstoets van het uitgangshek te drukken wordt de koe uit de tandembox gelaten en gaat het koeverkeer verder.

Als een koe een attentie heeft voor melkgift of separatie wordt deze koe niet automatisch uit de tandembox gelaten. Dit kan alleen door eenmaal op de knop uitgangshek open te drukken.



### Hekken blokkeren

reiniging gestart worden.

Als u op de shift-toets en daarna op het uitgangshek drukt, kunt u het uitgangshek van de tandembox blokkeren. Hierdoor kan de koe de tandembox niet verlaten. De blokkade kan worden opgeheven door de bedieningstoets van het uitgangshek meer dan drie seconden vast te houden.

Als de laatste koe in de tandembox is gekomen, kan het koeverkeer gestopt

toegangshek. Er worden dan geen koeien meer binnen gelaten en de hekken

worden door middel van de shift-toets en de toets van het centrale

gaan weer in de beginstand staan nadat de koe eruit is. Hierna kan de



Binnen 2 seconden



## Hek openen vanaf andere MPC-II (in dezelfde rij)

Het is ook mogelijk een uitgangshek vanaf een andere MPC-II te openen door eerst de shift-toets in te drukken en vervolgens binnen 2 seconden het nummer van de te openen melkplaats in te geven.

### 5. Swing-over melkstal

## 5.1 MPC-II in een swing-over melkstal

In de swing-over melkstalconfiguratie is er één MPC-II voor twee melkplaatsen. De MPC-II wordt in het midden van de melkput gemonteerd. Met het verplaatsen van het melkstel van de ene kant naar de andere kant, wordt er een schakelaar bediend waarmee bepaald wordt welke zijde er gemolken wordt. Er staat een A of een B in het midden op het display als indicatie welke zijde er actief is.

Met een 1 of 2, afhankelijk van de swing-over schakelaar, is het mogelijk om het dier aan de zijde waar niet gemolken wordt op het display te zien. Als indicatie gaat het display knipperen, vervolgens keert het display terug naar de zijde waar gemolken wordt.

Handmatig dier invoeren aan de overzijde

- Druk op 1 of 2 om de andere zijde te selecteren
- Open invoerveld met de C-toets
- Vul nummer in gevolgd door E-toets

### 5.2 Voeren in de swing-over melkstal

Na identificatie of handmatig invoeren van het koenummer start het voeren automatisch.

Handmatig invoeren voergift aan de overzijde

- Druk op 1 of 2 om de andere zijde te selecteren
- Selecteer voer
- Open het invoerveld met de C-toets
- Vul de voergift in gevolgd door de E-toets
- Gebruik eventueel de C-toets voor het invullen van getallen achter de komma.

### 6. Informatie en attenties

### 6.1 Dierinformatie functietoetsen

Indien u informatie betreffende de herkende koe op wilt vragen, drukt u op de dierinformatie functietoets en zal het eerste onderwerp van de betreffende functietoets worden weergegeven. Om naar het volgende onderwerp te gaan drukt u nogmaals op dezelfde toets.

Na vijf seconden zal het display weer terugspringen naar de weergave van het koenummer en de melkgift.

De informatie die gewijzigd kan worden staat <u>onderstreept</u> en <u>schuin</u> weergegeven.



Koe informatie

- ACT Activiteit afwijkingspercentage
- KOESEPEerste veld; separatie functienummer (bijv. separatiedeur nr.)Tweede veld; aantal separaties
- GROEP Groepsnummer
- RESP Responder nummer



## Voer informatie

- <u>ACTVRM</u> Huidige (actuele) voertegoed in melkstal, tevens gebruikt voor bijvoeren in de melkstal
- VRMELK Totale voertegoed in melkstal, berekend door PC
- VR TOT Totale voertegoed van alle 5 voersoorten
- VR TEG Huidige voertegoed van alle 5 voersoorten, exclusief melkstal tegoed.
- <u>VR CAL</u> Voercalibratie, geef aantal porties in.



### Melk informatie

- <u>SEPMLK</u> Aantal melkseparaties, inclusief huidige melking
- MELKT Verwachte minimale melkgift (melktestwaarde)
- BIEST Biestmelk ja/nee
- TYD Totale melktijd
- MAXSN Maximale melksnelheid
- GEMSN Gemiddelde melksnelheid
- MLKSN Actuele melksnelheid

## Ziekte informatie

|--|--|

- CONAfwijkingspercentage gemeten geleidbaarheid tov gemiddeldeA CONActuele geleidbaarheid
- RV LV Geleidbaarheid per kwartier. Eerste veld; afwijkingspercentage vorige Melking (RV, RA, LA, LV) Tweede veld; geleidbaarheid afwijkingspercentage huidige melking (RV, RA, LA, LV)

TMP	Hoogst gemeten melktemperatuur
TMPT	Test temperatuur (Maximum voor een attentie) uit de PC
A RV -	Actuele gemeten geleidbaarheid per kwartier (RV, RA, LA, LV)
A LV	
ZB-	Een nieuwe ziektecode ingeven:
	Eerste veld (2 cijfers); nieuwe ziektecode Tweede veld; niet in gebruik
ZC-	Eerste veld; actuele ziektecode (uit de PC)
	Tweede veld; niet in gebruik
Kalender i	nformatie
LACT	Aantal dagen in lactatie
<u>TOCHT</u>	Aantal dagen sinds laatste tochtigheid. Vandaag wordt ingevoerd door het invullen van een 1. Invullen van 0 zal de oude waarde herstellen.
INSEM	Aantal dagen sinds laatste inseminatie. Vandaag wordt ingevoerd door het invullen van een 1. Invullen van 0 zal de oude waarde herstellen.
<u>DRACHT</u> <u>DROOG</u>	Koe drachtig. Invullen van 1=Ja, invullen van 0=Nee. Aantal dagen sinds droogzet datum. Vandaag wordt ingevoerd door het invullen van een 1. Invullen van 0 zal de oude waarde herstellen.

## 6.2 Attenties; attentielamp, LED's en display

De MPC-2 is uitgerust met een rode attentielamp, LED's en display, om de melker te attenderen op één of meerdere bijzondere situaties.

Er zijn drie fasen waarin attenties kunnen optreden;

- Vanaf koe identificatie tot het einde neutrale tijd
- Tijdens het melken
- Na het afnemen van melkstel, tot identificatie van volgende koe

Afhankelijk van deze drie fasen heeft de combinatie van LED en rode attentielamp een verschillende betekenis.

De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de verschillende situaties en de betekenis van de attentie.

Indien een attentie optreedt drukt u op de dierinformatie functietoets overeenkomend met de knipperende /brandende LED. Het display zal nu knipperen met het item waar de attentie voor geldt.

Let op: Druk altijd nogmaals op de informatie functietoets om te kijken of er meerdere attenties zijn.

Identificatie tot einde neutrale tijd	Tijdens melken	Na afnemen melkstel	<ul> <li>Attentie betekenis</li> </ul>	<ul> <li>♣ = LED a</li> <li>♣ = Lamp</li> <li>♣ = LED b</li> <li>♣ = LED b</li> <li>♣ = Lamp</li> </ul>	aan aan mippert knippert
Kalende	r attentie	9		functietoets	₽ <sub>°</sub>
\$	\$	\$	Koe heeft berekende too	chtigheid	
<b>*</b>	\$	\$	Droogzet attentie		
Tempera	atuur / ge	eleidbaar	heid attentie	functietoets	
Þ 🚛			Geleidbaarheid attentie	in vorige melki	ng
			Geleidbaarheid attentie	in huidige mell	king
		\$	<ul> <li>Gemeten temperatuur h testtemperatuur</li> </ul>	oger als	
Separat	iemelk at	tentie		functietoets	$\searrow$
	\$€€¶		<ul> <li>Melk moet gesepareerd</li> </ul>	worden	
*	\$	*	• Biest		
Activitei	t attentie	•		functietoets	Ruchar
*	*	*	<ul> <li>Koe heeft verhoogde ac</li> </ul>	tiviteit	
Melkgift	attentie				
	*		Handmatige stimulatie g	geactiveerd	
		<b>*</b>	Melkgift lager dan verwa	acht	
	Kalende Kalende Separati Separati Separati Separati	initial initial   initial <th>endunderstandKalendeالإسانارخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالم<t< th=""><th>attentieAttentieAttentieattentie</th><th>agging of the set of the</th></t<></th>	endunderstandKalendeالإسانارخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالمالإلىخالم <t< th=""><th>attentieAttentieAttentieattentie</th><th>agging of the set of the</th></t<>	attentieAttentieAttentieattentie	agging of the set of the

#### 6.3 Display attenties

Na het ontvangen van het koenummer zal het display in de volgende gevallen een attentie weergeven:

	0
Biestmelk	BIEST
Melkseparatie	SEPMLK
Droge koe	DROOG
Geleidbaarheid	CON ATT

Bovenstaande mededelingen zullen in het display afgewisseld worden met het koenummer.

#### 6.4 Rode attentielamp

De rode attentielamp heeft de volgende betekenissen, afhankelijk van de melkfase;

Let op: Als de rode attentielamp brandt kijkt u altijd eerst of één of meerdere attentie LED's branden en drukt u op de overeenkomstige dierinformatie functietoetsen welke attentie eventueel geldt.

attentielamp	attentie
Knippert 2x per seconde	<ul> <li>Geen koe herkend /aanwezig</li> <li>Geleidbaarheid attentie in vorige melking</li> </ul>
Aan	<ul><li>Biest</li><li>Melk separeren</li><li>Droge koe</li></ul>

Attentie vanaf koe identificatie tot het einde van de neutrale tijd

#### Attentie tijdens melken

attentielamp	Attentie	
Aan	<ul> <li>Melk separeren</li> <li>Geleidbaarheid attentie, lamp aan tot volgende koe is geïdentificeerd.</li> </ul>	

Attentie na afnemen melkstel, tot identificatie volgende koe

attentielamp	attentie	
Knippert 4x per seconde	<ul> <li>Melkgift lager dan verwacht, lamp aan tot volgende koe is geïdentificeerd.</li> </ul>	
Aan	Melk separeren	

## 1. Milkpoint Controller-2

### 1.1 General

The most important features of the Milkpoint Controller (MPC-2) with its connected milk meter and process computer are:

- Measuring milk quantity/ milk yield
- Automatic cluster removal
- Automatic emptying milk glass (with level meters)
- Measuring milk temperature and milk conductivity (optional)
- Pulsation pilot with stimulation at low milk yield
- In-parlour feeding
- Gate control
- Render animal warnings

The MPC-2 is connected to a process controller which is connected to the PC. In this way all the necessary or changed data will be available after communication, on both MPC-2 and PC.

The MPC-2 is equipped with a soft-touch keypad, divided into four groups: animal information function keys, enter data, control and cluster. The keys will be described separately in this manual.

The information is displayed on a display, by means of abbreviations.

The MPC-2 can also give warnings, by means of clear warning LED's and a red warning lamp.

Milk meter cleaning instructions are described in chapter 5. Please read these instructions carefully, as they are essential for the proper operation of the milk meter.



С

9

С

Ε

С

9

0

0

## 2. Changing data

Not all data in the MPC-2 is changeable, see chapter 4.1 Animal information function keys for an overview of changeable fields.

A field is changeable if, after pressing the Clear-key, the field shows dashes flashing. The number of dashes indicates the number of digits (or letters) that can be entered (e.g. three dashes indicates three digits).

## 2.1 Changing a field:

Open the field with the (C) Clear-key; on the display will appear as many dashes as there are digits (or letters) to enter.

Enter new value with numeric keys 0 to 9.

If necessary enter a point with (C) Clear-key.

Close the field with the (E) Enter-key.

## 2.2 Restore an opened field:

The Shift-key is used to restore a field, opened by the (C) Clear-key. The old value will be restored after pressing the Shift-key.

## 2.3 Two changeable fields in the display:

In some cases two fields in the display are changeable, e.g. cow number and milk yield. The first field is changeable by the above described procedure. The second field is selected by pressing the Shift-key, and then within two seconds, press the (C) Clear-key (to open the field).

Within 2 sec

С

## 3. Milking



From the washing or stand by mode activate the 'milking' mode by pressing the function key 'release cluster'.

3.1 Milking with automatic or manual cluster removal

It is also possible to enter the 'milking' mode simultaneously for all MPC-2's in a row. To do so first press the Shift-key followed, within 2 seconds, by the function key 'release cluster'.

Within 2 sec

The display shows the actual cow number on the left, milk yield on the right. There are two options; 'milking with automatic removal' or 'milking with manual removal':



• Press function key 'automatic removal', to start milking with automatic cluster removal.



Or:

• Press function key 'manual removal', to start milking with manual cluster removal.

• In both cases, the MPC-2 will now lower the cluster, attach cluster.

During the milking process three horizontal dashes appear on the sixth position on the display. These dashes indicate the milking with 'automatic removal' and represent the phases described below. The dashes will disappear according to these phases from top to bottom.

An 'h' symbolises milking with 'manual removal'.

After attaching the cluster, the milking process can be divided into three phases:

- 1. Neutral start time: during this phase the cow is allowed to get her milk flow going.
- 2. Milk measuring: period of 'normal' milking.
- 3. Wait for removal: when the milk yield drops below a certain predefined threshold value, the vacuum will be shut-off.

• In case of 'automatic removal' the cluster will be removed automatically at the end of phase 3. Or:



• In case of 'manual removal' the display starts flashing and the MPC-2 will wait until the milker presses the 'release cluster' key.

After the cluster has been removed the milk data will be transferred to the process controller. The next cows can now enter the milking parlour. If the milk data has been transferred, the next identified cow will appear on the display. The cluster can be attached to start the next milking session.



During milking it is always possible to end the milking session by pressing the 'release cluster' key.

If no cow is identified, the display and the red warning lamp start flashing. A cow number can be entered manually (see chapter 3.4).



> 3 sec

**Caution:** In case of milk separation, dry cow or colostrum, the red warning lamp will be on. To start milking now, hold function-key 'automatic removal' or 'manual removal' for at least three seconds, to lower the cluster.

### 3.2 Continue milking after kicking off the cluster

In case the cluster is already removed and the milking has to be continued, e.g. after kicking off the cluster, the new milk yield can be added to the already existing values:



Press the Shift-key.



Within 2 seconds press the function key 'automatic removal' or 'manual removal'.

Reconnect the cluster and continue milking. The milk data will now be added to the existing data, to finish with the correct total milk yields.

### 3.3 Switching between manual and automatic removal

During milking it is always possible to switch between manual removal and automatic removal, and vice versa. To do so:



Press function key 'automatic removal' or 'manual removal'.

The display shows what mode is currently in use by showing an 'h' (manual), or three horizontal dashes (automatic), on the sixth position.

### 3.4 Enter cow number manually

If a cow is not identified, e.g. the cow wears no responder, the display and red warning lamp will start flashing.

The display of the last cow from this row will show zeroes, both left (cow number) as right (milk yield). Look for the cow without the responder. Enter this cow. A cow number can be entered manually to register the milk yield anyhow.

Open the field with the (C) Clear-key.

Enter the cow number using the numeric keys 0 to 9.

Close the field with the (E) Enter-key.

As soon as the cow number is entered, you can start the milking session.

**Caution:** only a cow number presently existing in the PC can be entered. If this is a cow without a responder, the next cows will shift one position further.

## 3.5 Pulsation /stimulation

The MPC-2 offers the possibility of pulsation with stimulation. There are two options. The option which is in use on your MPC-2 depends on the predefinition of your MPC-2:

1. Pulsation with automatic stimulation. After a predefined time, and by means of measuring the milking speed, the MPC-2 determines whether, and how long, stimulation is necessary.

2. Pulsation with manually activated stimulation. You can decide whether stimulation is necessary on each individual cow.

The above mentioned situations can only be applied once per cow per milking session. This means that the moment you stop stimulation, you are not able to reactivate stimulation on this particular cow during this milking session.



Press the key pulsation/stimulation to start (manually), or stop (manually and automatically) the stimulation.



Manual : the LED will flash during milking to indicate that stimulation is activated manually.



0

С

Ε

### 3.6 Milk sample with Memolac milk meter

If it is entered in the PC that a milk sample should be taken, the measuring container has to be emptied manually after milking.



Press the function key 'empty milk glass' in order to have the last quantity of milk out of the meter.

## 3.7 Empty milk glass manually (level meters)

After the milking is completed, the MPC-2 will, after a predefined time, empty the milk glass automatically. If during milking an abnormal situation (deviation in the milk) is diagnosed, the MPC-2 will NOT empty the milk glass automatically. After cluster removal the MPC-2's red warning lamp will start flashing in order to attract attention.

Despite this, the milk glass can be emptied by pressing the function key 'empty milk glass'. After emptying the milk glass the valve will be shut after a predefined time.

The milk glass will not be emptied automatically in the following situations:

- Milk separations unequal zero
- Colostrum
- Milk yield lower than expected
- Take milk sample

## 3.8 In-parlour feeding

After a cow is identified in the milking parlour, and after a predefined time, the cow will automatically be fed a portion of feed.

If required, an individual cow can be fed an extra portion of feed; done by carrying out the following procedure:

0

Press function key 'feeding'. The display shows 'ACTFDM xx.x'

Open the field with the (C) Clear-key.

Enter the required amount of extra feed with the numeric keys 0 to 9.

If required enter a dot with the (C) Clear-key.



С

9

Close the field with the (E) Enter-key.



## 3.9 Washing



After each milking session the MPC-2 will have to be set into the 'washing' mode. Press and hold, for at least 2 seconds, the function key 'washing', horizontal dashes will appear in the centre of the display. The washing program will now start up automatically, depending on the type of milk meter in use.

After finishing the washing program the MPC-2 will automatically enter the stand by mode, horizontal dashes will appear at the bottom of the display.

It is also possible to enter the washing mode simultaneously for all MPC-2's in a row. To do so first enter the Shift-key followed, within 2 seconds, by the



function key 'washing' (at the first MPC-2 in the row).

*Caution:* if t 00.0 appears on the display, press function key 'washing' again to return to the washing mode.

#### Within 2 sec

## 3.10 Gate control

The MPC-2 features the possibility of gate control in various types of milking parlour configurations. Depending on your type of milking parlour, the operation is as follows:

Herringbone, side-by-side and open tandem:

• Push key 'entrance gate' or 'exit gate' (depending on walk through direction), to operate gates.



Press key 'central entrance gate', to operate central gate (Tandem)

Carousel:

If a warning occurs the MPC-2 will automatically activate the carousel stop.

- Pres the key 'central entrance', to deactivate the automatic carousel stop.
- The keys 'entrance gate' and 'exit gate' are not in use in this configuration.

## 4. Milking with tandem milking parlour

With the MPC-2 the gates of the tandem milking parlour can be operated in 4 different ways. These are:

- Manual operation tandem milking parlour
- Semi-automatic tandem milking parlour
- Full-automatic tandem milking parlour with or without sensor at the exit

## 4.1 Operation keys

The operation keys for the entrance and exit gates of the tandem box can be connected in 2 ways. Depending on the way in which the cows enter the tandem box, the keys operate the entrance or exit gate. Below is an overview of the operation of the keys. In the next chapters about the tandem milking parlour the operation keys are described in the situation where the cow enters the tandem box at the right side.

Кеу	Function
<b>K</b>	When the cow enters the tandem box at the <b>right side</b> , the <b>exit gate</b> is operated with this key.
	When a cow enters the tandem box at the <b>left side</b> , the <b>entrance gate</b> is operated with this key.
~_7	When a cow enter the tandem box at the <b>left side</b> , the <b>exit gate</b> is operated with this key.
	When a cow enters the tandem box at the <b>right side</b> , the <b>entrance gate</b> is operated with this key.
_/ \_	Operation key of the central entrance gate.

With the keys 3, 4, 5 and 6 of the MPC-2 you can change the function by pressing and holding them for several seconds.

- Key 3: Manual operation
- Key 4: Semi-automatic operation
- Key 5: Full-automatic operation
- Key 6: Full-automatic operation without exit sensor

In order to clearly describe the different principles of the tandem the drawing on the next page is of importance.



Central entrance gate

4.2 Manual operation tandem milking parlour



entrance gate



exit gate

In case of manual operation the exit gate (A), the entrance gate (B) and the central entrance gate (C) can only be operated via the operation keys on the MPC-2. Therefore the cows can be let into the tandem boxes in random sequence. When opening the entrance gate (B) the central entrance gate can be opened too in order to let cows into the tandem box. If present, the entrance sensor (D) can be used to close the entrance gate automatically. Thereafter the milking can be started. After the milking the cow can be let out of the tandem box by using the operation key of the exit gate.

## 4.3 Semi-automatic tandem milking parlour



central entrance gate In the semi-automatic milking parlour the exit gate (A) only functions via operation of the keys on the MPC-2 and the entrance gate (B) and the central entrance gate (C) function automatically via the program in the MPC-2. In practise this works as follows: after start of the milking the central entrance gate is opened by means of the operation key of the central entrance gate (C). Also the entrance gate of the tandem box is opened. The cow is being milked and the exit gate (A) does not open automatically. By pressing the operation key of the central entrance gate is closed again both the central entrance gate (C) and the entrance gate of the tandem box open again.

## 4.4 Full-automatic operation tandem milking parlour

In case of full-automatic operation all gates are automatically operated via the program in the MPC-2.

It is possible to use a sensor (E) in the exit to check if the exit if free before a cow is let out. During milking it is possible at the master MPC-2 to switch off the checking by the sensor. When there is no sensor installed, there is no checking.

From the cleaning or resting position you set the MPC-2 into the 'milking' function by means of the operation key 'cluster removal'.

It is also possible to set all MPC's in a row into the 'milking' function. For this first press the Shift-key and then within 2 seconds the operation key 'cluster removal'.



central entrance gate In order to start the cow traffic now you have to press the key of the central entrance gate on the first MPC-2 in the row. This is the so-called master MPC-2. The central entrance gate opens and the entrance gate of the master MPC-2 opens too. From this moment on the automatic tandem starts operating. If you use this key on an other MPC in the row at the moment of start up, the entrance gate of the last tandem box opens.

You can now choose between the options 'milking with automatic cluster removal' and 'milking with manual cluster removal', for more information please refer to chapter 3 (milking).

On the display a dot appears behind the cow number if a cow is standing in the tandem box. Thereafter both the central rear gate and the rear gate of the next tandem box open. The following cow can enter now. If a cow is ready after milking, the front gate opens after a certain set time and the cow can leave the tandem box. The dot behind the fifth position on the display disappears and a dot appears behind the sixth position on the display. This means that a cow is standing in the return passage and has not yet passed the exit sensor. If the cow passes this sensor the next one is released from the tandem box. In the figure below the different possibilities on the display are shown.



If the MPC-2 is set to manual take-off the cow will not be let out of the tandem box automatically. By pressing the operation key of the exit gate, the cow will be let out of the tandem box and the cow traffic continues.

If a cow has an attention for milk yield or milk separation, this cow will not be let out of the tandem box automatically. This is only possible by pressing the key for the exit gate once.



## Blocking gates

You can block the exit gate of the tandem box by pressing the Shift-key and thereafter the key of the exit gate. The cow can then not leave the tandem box. The blockade can be lifted by pressing the operation key of the exit gate and holding it for more than three seconds.

If the last cow has come into the tandem box, the cow traffic can be stopped with the Shift-key and the key of the central entrance gate. No more cows will be let in and the gates go the the starting position after the cow has left. After this the washing can start.

within 2 seconds

## Opening the gate from an other MPC-II (in the same row)

It is also possible to open an exit gate from an other MPC-II by first pressing the Shift-key and thereafter within 2 seconds the number of the milking place that should be opened.

## 5. Swing-over milking parlour

## 5.1 MPC-II in a swing-over milking parlour

In the swing-over milking parlour configuration there is 1 MPC-2 for two milking points. The MPC-2 will be mounted in the middle of the milking pit. When the cluster is moved from one side to the other, a switch will be operated with which it is determined on which side milking takes place. There is an A or a B in the middle of the display as an indication which side is active.

With a 1 or 2, depending on the swing-over switch, it is possible to see the animal that is on the side where the milking does not take place. As an indication the display will start flashing, thereafter the display returns to the side where the milking does take place.

Manually entering an animal at the other side

- Press 1 or 2 to select the other side
- Open entry field with the C-key
- Enter number followed by the E-key

## 5.2 Feeding in the swing-over milking parlour

After identification or manual entry of the cow number the feeding starts automatically.

Manual entry feed amount on the other side

- Press 1 or 2 to select the other side
- Select feed
- Open the entry field with the C-key
- Enter the feed amount followed by the E-key
- The C-key can be used for entering digits behind the decimal point.

## 6. Information and warnings

### 6.1 Animal information function keys

If you wish to consult information concerning the identified cow, press the animal information function key, the first item of the particular function key will be listed. Pressing the same function key again will show the next listed item. Five seconds after the last key stroke, the display will return to displaying the cow number and milk yield.

The items that are changeable are listed below in *italic* and *underscored*.



Cow items

АСТ	Activity	deviation	percentage
1101	7.0001010	adviation	poroontago

- <u>COWSEP</u> First field; separation function number (e.g. separation door No.) Second field; number of separations
- <u>GROUP</u> Group number
- RESP Responder number



### Feed items

- <u>ACTFDM</u> Actual feed amount to be fed in milking parlour, also used to dispense extra feed in the milking parlour
- FDMILK Total amount to be fed in milking parlour as calculated by PC
- FD TOT Total feed amount of all five types of feed
- FD BAL Actual feed amount (balance) of all five types of feed, excluding milking parlour
- FD CAL Feed calibration, enter number of portions



### Milk items

- <u>SEPMLK</u> Number of times the milk has to be separated, including current milking
- MILKT Expected minimum milk yield (milk test value)
- COLOST Colostrum, yes/no
- TIME Total milking time, from cluster attachment to removal
- MAXSP Maximum milk speed
- AVRSP Average milk speed
- MLKSP Actual milk speed

### **Disease items**

- CON Difference in percentage conductivity compared with the average A CON Actual conductivity
- RF LF First field; difference in percentage conductivity in the previous milking (RF, RR, LR, LF) Second field; difference in percentage conductivity in the current milking (RF, RR, LR, LF)

TMP TMPT	Highest measured temperature Test temperature, max. temperature (from the PC) before an attention is generated
A RF -	Actual measured conductivity (RF RR LR LF)
A LF	
<u>11:1'-</u>	First field (2 digits) ; new illness code Second field: not used
ILC-	First field; actual illness code (from the PC) Second field; not used
Calendar	items
LACT	Number of days in lactation
HEAT	Number of days since the last heat. Present date is entered by filling in a 1. Filling in a 0 will restore the old value.
INSEM	Number of days since the last insemination. Present date is entered
INCALF	by filling in a 1. Filling in a 0 will restore the old value. Cow pregnant. Fill in 1=Yes, fill in 0=No.
DRY	Number of days dry. Present date is entered by filling in a 1. Filling in a 0 will restore the old value.

## 6.2 Warning; warning lamp, LED's and display

The MPC-2 features a red warning lamp, LED's and display, to notify the milker of one or more exceptional situations.

There are three phases in which warnings can be generated;

- From cow identification till end of neutral time
- During milking
- After removal of the cluster, until next cow is identified

Depending on these three situations the combination of LED and red warnings lamp will have different meanings.

The table on the next page gives an overview of the different situations and the meaning of the warning.

Press the relevant animal information function key corresponding to the flashing/burning LED, when a warning occurs. The display will now alternate with the item to which the warning applies.

*Caution:* Always press the information function key again to check if there are more warnings.

	Identification until end of neutral time	During milking	After cluster removal	<ul> <li>Warning meanings</li> </ul>	4 = LED on $4 = Lamp on$ $4 = LED flashes$ $4 = Lamp flashes$
°ъ 🔴	Calenda	r warning	9		function key
	*	\$	*	Cow has calculated hea	ıt
	<b>*</b>	\$	<b>\$</b>	<ul> <li>Dry off warning</li> </ul>	
	Tempera	ature / co	onductivit	ty warning	function key
	<b>\$ 1</b>			Conductivity warning in	previous milking
				Conductivity warning in	current milking
			*	<ul> <li>Measured temperature temperature</li> </ul>	higher than test
	Separat	ion milk v	warning		function key
				Milk must be separated	
	<b>*</b>	\$	\$	Colostrum	
	Activity	warning			function key
	*	*	*	Cow has an increased a	activity
	Milk yiel	d warnin	g		
		\$		Manual stimulation activ	vated
			Þ 🚛	Milk yield lower than exp	pected

### 6.3 Display warnings

After identifying a cow, the display will show a warning in the following cases:

Colostrum milk	COLOST
Milk separation	SEPMLK
Dry cow	DRY
Conductivity	CON ATT

During warnings the display will switch between indicating the above warnings and the cow number and milk yield.

## 6.4 Red warning lamp

The red warning lamp has the following meaning, depending in the milking phase:

**Caution:** When the red warning lamp is on, always check if one or more warning LED's are on and press the corresponding animal information function keys for which the warning(s) occur.

Warning lamp	Warning		
Flashing 2x per second	<ul> <li>No cow present /recognised</li> <li>Conductivity warning in previous</li> </ul>		
	milking		
On	Colostrum		
	Separate milk		
	Dry cow		

Warning from cow identification until end of neutral time

#### Warning during milking

Warning lamp	Warning
On	<ul> <li>Separate milk</li> <li>Conductivity warning, lamp on until next cow is identified</li> </ul>

Warning after cluster removal, until next cow is identified

Warning lamp	Warning
Flashing 4x per second	• Milk yield lower than expected, lamp on until next cow is identified.
On	Separate milk

## 1. Melkplatz Controller-2

## 1.1 Allgemein

Die wichtigsten Merkmale vom Melkplatz Controller (MPC-2) mit seinem angeschlossenen Milchmengenmeßgerät und Prozessrechner sind:

- Messen der Milchmenge / Milchleistung
- Automatische Abnahme Sammelstück
- Automatische Entleerung des Milchglases
- Milchtemperatur und -leitfähigkeitsmessung (optionell)
- Pulsationsteuerung und -stimulation bei niedrigem Milchertrag
- Fütterung der Tiere im Melkstand
- Bedienung Melkstand Zugang /Ausgang
- Wiedergabe Tierwarnmeldungen

Der MPC-2 ist über den Prozessrechner mit dem PC verbunden. So sind alle notwendigen oder veränderten Daten, nach Kommunikation, sowohl auf dem MPC-2, als auch auf dem PC verfügbar.

Der MPC-2 ist mit einer 'Soft-touch' Tastatur ausgestattet, die in vier Gruppen unterverteilt ist: Tierinformation, Dateneingabe, Bedienung und Sammelstück. Die Funktionstasten werden gesondert in dieser Anleitung beschrieben. Die Informationen werden in Abkürzungen auf einer Anzeige angezeigt.

Der MPC-2 verfügt über die Möglichkeit, mittels deutlicher LED's und einer roten Warnleuchte, Warnmeldungen abzugeben.

Instruktionen für das Reinigen des Milchmengenmeßgerätes werden in Kapitel 5 gegeben. Bitte lesen Sie diese Instruktionen und befolgen Sie sie genau. Sie sind essentiell für das richtige Funktionieren des Milchmengenmeßgerätes.



С

9

С

0

## 2. Daten ändern

Nicht alle Daten im MPC-2 sind veränderbar (siehe Kapitel 4.1, Funktionstasten Tierinformation, für eine Übersicht der veränderbaren Felder). Ein Feld ist veränderbar, wenn es nach dem Drücken der Clear-Taste (C), blinkende Bindestriche anzeigt. Die Anzahl der Bindestriche zeigt die Anzahl Ziffern oder Buchstaben, die verändert werden können (z.B. 3 Bindestriche = 3 Ziffern).

## 2.1 Ein Feld ändern:

Drücken Sie die Clear-Taste(C) um das Feld zu öffnen. Es erscheinen so viele Bindestriche, wie Ziffern eingegeben werden müssen.

Geben Sie die neuen Werte mit den Nummerntasten 0 bis 9 ein.

Falls erforderlich, drücken Sie die Clear-Taste (C), um einen Punkt einzugeben.

Drücken Sie die Enter-taste (E), um das Feld zu schließen.

## 2.2 Ein geöffnetes Feld wiederherstellen:

Die Shift-Taste wird verwendet um ein Feld wiederherzustellen, das mit der Clear-Taste (C) geöffnet wurde. Die alten Werte werden durch das Drücken der Shift-Taste wiederhergestellt.

## 2.3 Zwei veränderbaren Felder in der Anzeige:



In manchen Fällen sind zwei Felder in der Anzeige veränderbar, z.B. Kuhnummer und Milchertrag. Das erste Feld wird verändert durch die oben beschriebene Prozedur.

Das zweite Feld wird selektiert und geöffnet indem zuerst die Shift-Taste und innerhalb von 2 Sekunden die Clear-Taste (C) gedrückt wird.

Innerhalb 2 sel

## 3. Melken



durch Drücken der Funktionstaste 'Abnahme Sammelstück'. Es ist auch möglich um alle MPC-2 in einer Reihe gleichzeitig in den Modus

3.1 Melken mit automatischer oder manueller Abnahme

'Melken' zu setzen. Drücken Sie zuerst die Shift-Taste und innerhalb von 2 Sekunden drücken Sie 'Abnahme Sammelstück'.

Vom Modus 'Reinigung' oder 'Stand-by' aktivieren Sie den Modus 'Melken'

Links in der Anzeige wird die aktuelle Kuhnummer angezeigt, rechts steht der Milchertrag. Sie können wählen zwischen den zwei Möglichkeiten: 'Melken mit automatischer Abnahme Sammelstück' und 'Melken mit manueller Abnahme Sammelstück'.



• Drücken Sie die Funktionstaste 'automatische Abnahme', zum Melken mit automatischer Abnahme Sammelstück.

### Oder:

• Drücken Sie die Funktionstaste 'manuelle Abnahme', zum Melken mit manueller Abnahme Sammelstück.

• In beiden Fällen wird der MPC-2 die Sammelstücke herunterlassen. Schließen Sie das Sammelstück an.

Während des Melkens werden drei horizontale Bindestriche auf der sechsten Position in der Anzeige angezeigt. Diese Bindestriche bezeichnen das Melken mit 'automatischer Abnahme' und ent-sprechen unten beschriebenen drei Phasen. Die Bindestriche er-löschen von oben nach unten nach Beendung der jeweiligen Phase. Ein 'h' in der Anzeige symbolisiert das Melken mit Abnahme mit der Hand ('manueller Abnahme').

Nach Anschließen des Sammelstücks, kann der Melkvorgang in drei Phasen unterteilt werden:

- 1. Neutrale Startzeit: während dieser Periode hat die Kuh Zeit um ihren Milchfluß in Gang zu bringen.
- 2. Milchmessen: Periode des 'normalen' Melkens.
- 3. Wartezeit für Abnahme: wenn der Milchertrag unter einen bestimm-ten vordefinierten Grenzwert fällt, wird das Vakuum gesperrt.

• bei 'automatischer Abnahme' wird das Sammelstück automatisch am Ende von Phase 3 entfernt.

#### Oder:



• bei 'manueller Abnahme' beginnt die Anzeige zu blinken und wartet der MPC-2 bis der Melker die Taste 'Abnahme Sammelstück' drückt.

Nachdem das Sammelstück entfernt ist, werden die Melkdaten in den Prozessrechner übertragen. Jetzt können die nächsten Kühe den Melkstand betreten. Wenn die Melkdaten übertragen sind, erscheint die nächste identifizierte Kuh auf die Anzeige. Das Sammelstück kann befestigt werden um die folgende Sitzung zu starten.



Während des Melkens ist es zu jedem Zeitpunkt möglich um die Sitzung durch Drücken der Taste 'Abnahme Sammelstück' zu beenden. Wenn keine Kuh identifiziert ist, beginnen die Anzeige und die rote Warnleuchte zu blinken. Eine Kuhnummer kann von Hand eingegeben werden (siehe Kapitel 3.4).



**Achtung:** Im Falle von Milchseparation, trockener Kuh oder Biestmilch, leuchtet die rote Warnleuchte auf. Um dann das Sammelstück herunterzulassen, drücken Sie die Funktionstaste 'automatische Abnahme' oder 'manuelle Abnahme' und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang eingedrückt.

## 3.2 Melken fortsetzen nach Abstoßen des Sammelstücks

Falls das Sammelstück schon entfernt ist und das Melken fortgesetzt werden soll, z.B. nach Abstoßen des Sammelstücks, kann der neue Milchertrag zu den bereits bestehenden Werten hinzugefügt werden:



Drücken Sie die Shift-Taste.

Innerhalb von zwei Sekunden drücken Sie die Funktionstaste 'automatische Abnahme' oder 'manuelle Abnahme'.

Schließen Sie das Sammelstück wieder an um den Melkvorgang fortzusetzen. Diese Melkdaten werden jetzt zu den bestehende Daten addiert um die richtigen Milchtotalen zu erhalten.

## 3.3 Wechseln 'automatischer' und 'manueller Abnahme'



Während des Melkens ist es zu jedem Zeitpunkt möglich um zwischen 'automatische Abnahme' und 'manuelle Abnahme' zu wechseln, und umgekehrt:

Drücken Sie die Funktionstaste 'automatische Abnahme' oder 'manuelle Abnahme'.

Die Anzeige zeigt an welcher Modus aktiviert ist durch ein 'h' (manuell) oder drei horizontale Bindestriche (automatisch) auf der sechsten Position.

## 3.4 Eine Kuhnummer von Hand eingeben

Falls eine Kuh nicht identifiziert ist, weil sie z.B. keinen Responder trägt, beginnen die Anzeige und die rote Warnleuchte zu blinken. Die Anzeige der letzten Kuh dieser Reihe zeigt dann, sowohl links (Kuhnummer) als auch rechts (Milchertrag), Nullen an. Suche die Kuh ohne Responder. Gebe die Kuhnummer ein mit der Hand damit die Milchleistung registriert wird.

Drücken Sie die Clear-Taste(C) um das Feld zu öffnen.

Geben Sie die Kuh-Nummer mit den Nummerntasten 0 bis 9 ein.

Drücken Sie die Enter-Taste (E) um das Feld zu schließen.

Sobald die Kuhnummer eingegeben ist, können Sie mit dem Melken beginnen.

**Achtung:** nur eine im PC existierende Nummer kann eingetragen werden. Wenn eine Kuh keinen Responder trägt, werden die nächsten Kühe aufgeschoben.

## 3.5 Pulsation /Stimulation

Der MPC-2 verfügt über die Möglichkeit von Pulsation mit Stimulation. Es gibt zwei Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten Sie haben, ist abhängig von der Vordefinierung Ihres MPC-2.

1. Pulsation mit automatischer Stimulation. Nach dem Verstreichen einer vordefinierten Zeit, und mittels Messung der Melkgeschwindigkeit, bestimmt der MPC-2 ob, und wie lange, Stimulation notwendig ist.

Pulsation mit von Hand aktivierter Stimulation.
 Sie entscheiden f
ür jede einzelne Kuh ob Stimulation notwendig ist.

Die oben erwähnten Situationen können nur einmal pro Kuh und Sitzung angewandt werden. Das bedeutet, daß wenn Sie die Stimulation stoppen, ein Reaktivieren der Stimulation für diese Kuh in dieser Sitzung nicht mehr möglich ist.



Drücken Sie die Taste Pulsation /Stimulation zum Starten (manuell), bzw. Stoppen (manuell oder automatisch) der Stimulation.



Manuell : während des Melkens blinkt die LED um anzuzeigen, daß die manuelle Stimulation aktiviert ist.

С

9

Ε

## 3.6 Milchprobe mit Memolac Milchmengenmeßgerät

Wenn in den PC eingegeben worden ist, daß eine Milchprobe genommen werden muß, dann muß der Meßbehälter nach dem Melken manuell entleert werden.



Drücken Sie die Funktionstaste 'Entleeren Milchglas' um die restierende Milchmenge zu löschen.

## 3.7 Manuelles Entleeren Milchglas (Niveaumesser)

Nachdem der Melkvorgang abgeschlossen ist, leert der MPC-2, nach einer vordefinierten Zeit, das Milchglas automatisch.

Wenn während des Melkens eine abweichende Situation (Milchabweichung) diagnostiziert wird, leert der MPC-2 das Milchglas NICHT automatisch! Nach der Abnahme Sammelstück beginnt die rote Warnleuchte des MPC-2 zu blinken um auf diese Situation hinzuweisen.

Trotzdem kann das Milchglas entleert werden, indem die Funktionstaste 'Entleeren Milchglas' gedrückt wird. Nach dem Leeren des Milchglases wird das Ventil nach einer vordefinierten Zeit geschlossen.

Das Milchglas wird in den folgenden Situationen NICHT automatisch entleert:

- Milchseparierungen ungleich Null
- Biestmilch
- Milchertrag niedriger als erwartet
- Abnehmen Milchprobe

### 3.8 Fütterung der Tiere im Melkstand

Nachdem eine Kuh im Melkstand identifiziert ist, bekommt sie nach Ablauf einer vordefinierten Zeit automatisch eine Futterration. Falls erforderlich, kann die einzelne Kuh eine extra Futterration bekommen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Drücken Sie die Funktionstaste 'Fütterung'. Die Anzeige zeigt 'AKTFRM xx.x'



С

Drücken Sie die Clear-Taste(C) um das Feld zu öffnen.



Geben Sie die extra Futterration mit den Nummerntasten 0-9 ein.

Falls erforderlich drücken Sie die Clear-Taste(C) um einen Punkt einzugeben.

Drücken Sie die Enter-Taste (E) um das Feld zu schließen.

MPC-2

Ε

## 3.9 Reinigung



Nach dem Melken sollte der MPC-2 in den Modus 'Reinigung' gesetzt werden. Hierzu drücken Sie mindestens 2 Sekunden lang die Funktionstaste 'Reinigung'. In der Mitte der Anzeige erscheinen horizontale Bindestriche. Das Reinigungsprogramm startet jetzt automatisch, abhängig vom eingesetzten Typ Milchmengenmeßgerät.

Nach Beenden des Reinigungsprogramms wird der MPC-2 automatisch in den 'Stand-by' Modus gesetzt. Im unteren Teil der Anzeige werden horizontale Bindestriche angezeigt.



Innerh. 2 sek

Es ist auch möglich um alle MPC-2 einer Reihe gleichzeitig in den Modus 'Reinigung' zu setzen. Drücken Sie zuerst die Shift-Taste und innerhalb von 2 Sekunden drücken Sie 'Reinigung' (auf der erste MPC-2 in die Reihe).

**Achtung:** falls in der Anzeige t 00.0 erscheint, drücken Sie die Funktionstaste 'Reinigung' nochmals um in den Modus 'Reinigung' zurückzukehren.

## 3.10 Bedienung der Ein- und Ausgänge des Melkstandes

Der MPC-2 verfügt über die Möglichkeit von Türsteuerung in unterschiedlichen Typen von Melkstallaufstellungen. Abhängig vom Type des Melkstalls ist die Bedienung wie folgt:



Fischgrät, 'Side-by-Side' und open Tandem:

- Drücken Sie die Taste 'Eingang' oder 'Ausgang' (abhängig von der Durchlaufrichtung) zum Bedienen der Türen.
- Drücken Sie die Taste 'zentraler Zugang', zum Bedienen des Tores (Tandem) .

### Karussell:

Im Falle einer Warnung, wird der Karussellstop automatisch vom MPC-2 aktiviert.

- Drücken Sie die Taste 'zentraler Eingang', zum Deaktivieren des automatischen Karussellstopps
- Die Tasten 'Eingang' und 'Ausgang' haben in dieser Aufstellung keine Funktion.

### 4. Melken mit Tandem Melkstall

Mit dem MPC-2 können die Türen vom Tandem Melkstall auf 4 unterschiedliche Weisen bedient werden. Diese Weisen sind:

- Handmäßige Bedienung Tandem Melkstall
- Semi-automatischer Tandem Melkstall
- Vollautomatischer Tandem Melkstall mit oder ohne Sensor beim Ausgang

### 4.1 Bedienungstasten

Die Bedienungstasten für die Ein- und Ausgangstüren der Tandembox können auf 2 Weisen angeschlossen sein. Abhängig von der Weise worauf die Kühe die Tandembox hineinkommen, bedienen die Tasten die Ein- oder Ausgangstür. In untenstehender Tabelle ist wiedergegeben wie die Tasten funktionieren. In den nachstehenden Kapiteln über den Tandem Melkstall sind die Bedienungstasten für die Tandembox wiedergegeben, wobei die Kuh auf der rechten Seite die Tandembox hineinkommt.

Taste	Funktion
	Wenn die Kuh auf der <b>rechten Seite</b> die Tandembox
	hineinkommt, wird die Ausgangstür mit dieser Taste bedient.
	Wenn die Kuh auf der linken Seite die Tandembox
	hineinkommt, wird die Eingangstür mit dieser Taste bedient.
	Wenn die Kuh auf der linken Seite die Tandembox
~7	hineinkommt, wird die Ausgangstür mit dieser Taste bedient.
	Wenn die Kuh auf der <b>rechten Seite</b> die Tandembox
	hineinkommt, wird die Eingangstür mit dieser Taste bedient.
	Bedienungstaste der zentralen Eingangstür.

Mit den Tasten 3, 4, 5 und 6 auf dem MPC-2 können Sie, durch sie einige Sekunden einzudrücken, von Funktion wechseln.

- Taste 3: handmäßige Bedienung
- Taste 4: semi-automatische Bedienung
- Taste 5: vollautomatische Bedienung
- Taste 6: vollautomatische Bedienung ohne Ausgangssensor

Um die unterschiedlichen Prinzipen vom Tandem deutlich umschreiben zu können, ist die Zeichnung auf der nächsten Seite wichtig.



## 4.2 Handmäßige Bedienung Tandemstall



Eingangstür



Ausgangstür

Bei handmäßiger Bedienung funktionieren die Eingangstür (A), die Ausgangstür (B) und die zentrale Eingangstür (C) nur über die Bedienung der Tasten auf dem MPC-2. Darum können die Kühe in willkürlicher Reihenfolge in die Tandemboxen hinein gelassen werden. Mit dem Öffnen der Eingangstür (B) kann auch die zentrale Eingangstür geöffnet werden um Kühe in die Tandembox hinein zu lassen. Der Einlaufsensor (D) kann, indem anwesend, verwendet werden um die zentrale Eingangstür automatisch zu schliessen. Danach kann das Melken gestartet werden. Nach dem Melken kann die Kuh wieder aus der Tandembox heraus gelassen werden durch die Bedienungstaste der Ausgangstür zu bedienen.

## 4.3 Semi-automatischer Melkstall



Zentrale Eingangs tür Beim semi-automatischen Melkstall funktioniert die Ausgangstür (A) nur über die Bedienung der Tasten auf dem MPC-2 und funktionieren sowohl die Eingangstür (B) als auch die zentrale Eingangstür (C) automatisch über das Programm im MPC-2. In der Praxis funktioniert dies wie folgt: Nach dem Starten des Melkens, wird mittels der Bedienungstaste der zentralen Eingangstür (C), die zentrale Eingangstür geöffnet. Auch wird die Eingangstür der Tandembox geöffnet. Die Kuh wird gemolken und die Eingangstür (A) öffnet nicht automatisch. Durch auf die Bedienungstaste der Ausgangstür (A) zu drücken, öffnet die Ausgangstür. Wenn diese danach wieder zu ist, öffnen die zentrale Eingangstür (C) und die Eingangstür der Tandembox wieder.

### 4.4 Vollautomatische Bedienung Tandemstall

Bei vollautomatischer Bedienung werden alle Türen automatisch über das Programm im MPC-2 bedient.

Es ist möglich um einen Sensor (E) zu verwenden um zu überprüfen ob der Ausgang frei ist bevor eine Kuh heraus gelassen wird. Während des Melkens ist es möglich um auf dem Master MPC2 das Überprüfen mit dem Sensor auszuschalten. Wenn kein Sensor installiert ist, findet keine Überprüfung statt.

Von der Reinigungs- oder Ruheposition aus setzen Sie der MPC-2 wieder in die Funktion 'Melken' mittels der Funktionstaste 'Sammelstück abnehmen'.

Auch ist es möglich um alle MPC in einer Reihe in die Funktion 'Melken' zu setzen. Drücken Sie dazu die Shift-Taste und innerhalb von 2 Sekunden die Funktionstaste 'Sammelstück abnehmen'.



Zentrale Eingangs tür Um jetzt den Kuhverkehr aufzustarten müssen Sie auf die Taste der zentralen Eingangstür auf dem ersten MPC-2 in der Reihe drücken. Dies ist der sogenannte Master MPC-2. Die zentrale Eingangstür öffnet und die Eingangstür beim Master MPC-2 öffnet auch. Von diesem Moment an fängt der automatische Tandem an zu funktionieren. Wenn Sie auf den anderen MPC in der Reihe am Moment des Aufstartens diese Taste verwenden, öffnet die Eingangstür der hintersten Tandembox.

Sie können jetzt wählen aus den Optionen 'Melken mit automatischer Abnahme' oder 'Melken mit handmäßiger Abnahme', Siehe Kapitel 3, Melken, für nähere Einzelheiten.

Auf dem Display erscheint jetzt einen Punkt hinter der Kuhnummer, wenn sich eine Kuh in der Tandembox befindet. Hiernach gehen sowohl die zentrale Hintertür und die Hintertür der nächsten Tandembox offen. Jetzt kann die nächste Kuh hineinkommen. Wenn eine Kuh fertig ist nach dem Melken, öffnet die Vordertür nach einer vordefinierten Zeit und kann die Kuh die Tandembox verlassen. Der Punkt hinter der fünften Position verschwindet und hinter der sechsten Position erscheint ein Punkt. Dies bedeutet daß eine Kuh in den Rücklaufgang steht und daß diese noch nicht vorbei dem Ausgangssensor gewesen ist. Wenn die Kuh hier entlang geht, wird die nächste Kuh aus der Tandembox gelassen.

In nachstehender Abbildung sind die unterschiedlichen Möglichkeiten auf dem Display zu sehen.



Wenn der MPC-2 auf manueller Abnahme steht, wird die Kuh nach der Abnahme nicht aus der Tandembox gelassen. Durch auf die Bedienungstaste der Ausgangstür zu drücken, wird die Kuh aus der Tandembox gelassen und fährt der Kuhverkehr fort.

Wenn eine Kuhe einen Hinweis hat für Milchleistung oder Separation wird diese Kuh nicht automatisch aus der Tandembox gelassen. Dies kann nur durch einmal auf die Taste 'Ausgangstür' zu drücken.



## Türe blockieren

Reinigung gestartet werden.

Wenn Sie auf die Shift-Taste und danach auf die Ausgangstür drücken, können Sie die Ausgangstür der Tandembox blockieren. Hierdurch kann die Kuh die Tandembox nicht verlassen. Die Blockade kann aufgehoben werden durch die Bedienungstaste der Ausgangstür länger als 3 Sekunden festzuhalten.

Wenn die letzte Kuh in die Tandembox gekommen ist, kann mittels der Shift-Taste und der Taste der zentralen Eingangstür der Kuhverkehr gestoppt werden. Es werden dann keine Kühe mehr hineingelassen und nachdem die Kuh heraus ist, gehen die Türe in den Anfangsstand zurück. Hiernach kann die

Innerh. 2 Sekonden

\_/ \\_

## Tür öffnen ab anderen MPC-2 (nur in die gleiche Reihe)

Es ist auch möglich um eine Ausgangstür ab einem anderen MPC-2 zu öffnen durch zuerst die Shift-Taste einzudrücken und danach innerhalb 2 Sekunden die Nummer von dem zu öffneten Milchplatz einzugeben.

## 5. Swing-over Melkstall

### 5.1 MPC-II in einem swing-over Melkstall

In der swing-over Melkstallkonfiguration gibt es 1 MPC-2 für zwei Melkplätze. Die MPC-2 werden in der Mitte der Milchgrube montiert. Durch der Umstellung des Sammelstücks von der einen zu der anderen Seite, wird ein Schalter bedient, womit bestimmt wird welche Seite gemolken wird. Es steht ein A oder ein B in der Mitte des Displays als Indikation welche Seite aktiv ist.

Mit einer 1 oder 2, abhängig vom swing-over Schalter, ist es möglich um das Tier auf der Seite wo nicht gemolken wird auf dem Display zu sehen. Als Indikation fängt das Display an zu blinken, wonach das Display zurückkehrt zur Seite wo gemolken wird.

Handmäßig eingeben Tier an der Überseite

- Drücke auf 1 oder 2 um die andere Seite zu selektieren
- Öffne Eingabefeld mit der C-Taste
- Gebe Nummer ein gefolgt durch die E-Taste

### 5.2 Füttern im swing-over Melkstall

Nach Identifikation oder handmäßiger Eingabe der Kuhnummer startet das Füttern automatisch.

Handmäßige Eingabe Futterration an der Überseite

- Drücke auf 1 oder 2 um die andere Seite zu selektieren
- Selektiere Futter
- Öffne das Eingabefeld mit der C-Taste
- Gebe die Futterration ein gefolgt durch die E-Taste
- Verwende eventuell die C-Taste zur Eingabe von Kommastellen.

## 6. Informationen und Warnungen

## 6.1 Funktionstasten Tierinformation

Aktivitätsabweichungsprozentsatz

Wenn Sie Information über eine identifizierte Kuh abrufen wollen, drücken Sie die Tierinformationfunktionstaste. Die erste Funktion dieser Taste wird angezeigt. Drücken Sie nochmals um eine der nachfolgenden Funktionen aufzurufen. Fünf Sekunden nach der letzen Bedienung kehrt die Anzeige wieder zurück zur Nummer der Kuh und dem Milchertrag. Die Themen die geändert werden können werden hierunter <u>unterstrichen</u> und <u>kursiv</u> aufgelistet:



Kuhthemen

АКТ

KUHSEP	Erstes Feld; Separationsfunktionsnummer (z.B. Separationstürnummer)
~	Zweites Feld; Anzahl der Separationen
GRUPPE	Gruppennummer
RESP	Respondernummer
Futterthen	nen
AKTFRM	Aktuelle Futtermenge zum Füttern im Melkstand. Wird auch
	angewandt zum Ausgeben von extra Futterrationen im Melkstall
FRMLCH	Gesamtfuttermenge im Melkstand, vom PC errechnet
FR TOT	Gesamtefuttermenge aller fünf Kraftfuttersorten
FD RES	Aktuelle Futtermenge (Futterrest) aller fünf Kraftfutter-sorten,
	exklusive Melkstand
FT CAL	Futterkalibration, gebe Anzahl Portionen ein
Milchthem	len
SEPMLH	Anzahl Milchseparierungen, inklusive ietziger Melksitzung
MILCHT	Erwarteter minimaler Milchertrag (Milchtestwert)
BIEST	Biestmilch. Ja/Nein
DAUER	Gesamte Melkzeit, vom Anschließen des Sammelstücks bis zur
	Abnahme Sammelstück
MAXFLB	Maximale Melkgeschwindigkeit (Milchfluß)
MTLFLB	Mittlere Melkgeschwindigkeit (Milchfluß)
MILFLB	Aktuelle Melkgeschwindigkeit (Milchfluß)
Krankheits	sthemen
CON	Differenz im Prozentsatz der Leitfähigkeit im vergleich der Mittelwert
A CON	Actueler Leitfähigkeit
RV - LV	Leitfähigkeit pro Viertel. Erstes Feld: Differenz im Prozentsatz der
	Leitfähigkeit in der letzten Melksitzung (RV, RH, LH, LV)

TMP	Zweites Feld: Differenz im Prozentsatz der Leitfähigkeit in der jetzigen Melksitzung (RV, RH, LH, LV) Höchste gemessene Temperatur
TMP-T	Testtemperatur(PC), Maximum bevor Warnung erzeugt wird
A RV -	Aktuelle gemessene Leitfähigkeit pro Viertel (RV, RH, LH, LV)
A LV	
KRB-	Eine neue Krankheit eingeben:
	Erstes Feld (2 Ziffern); Neue Krankheitskode
	Zweites Feld (2 Ziffern); nicht verwendet
KRK-	Erstes Feld; Aktueller Krankheitskode (vom PC)
	Zweites Feld; nicht verwendet
Kalendert	hemen
LAKT	Anzahl der Tage in Laktation
BRUNST	Anzahl der Tage seit letzter Brunst. Der heutige Tag wird
	eingegeben mittels einer 1. Durch Eintragen einer 0 können die
	alten Werte wiederhergestellt werden.
BESAMT	Anzahl der Tage seit der letzten Besamung. Der heutige Tag wird
	eingegeben mittels einer 1. Durch Eintragen einer 0 können die
	alten Werte wiederhergestellt werden.
TRACHT	Kuh trächtig. Eintragen einer 1=Ja, 0=Nein.
TROCK	Anzahl der trockenen Tage. Der heutige Tag wird eingegeben
	mittels einer 1. Durch Eintragen einer 0 können die alten Werte
	wiederhergestellt werden.

## 6.2 Warnung: Warnleuchte, LED's und Anzeigen

Der MPC-2 verfügt über eine rote Warnleuchte, -LED's und einer Anzeige, um den Melker auf außergewöhnliche Situationen aufmerksam machen zu können.

Es gibt drei Phasen, in denen Warnmeldungen auftreten können;

- Von der Identifikation der Kuh bis zum Ende der neutralen Zeit
- Während des Melkens
- Nach Sammelstückabnahme, bis die nächste Kuh identifiziert ist

Abhängig von diesen drei Phasen, haben die Kombinationen des LED und der roten Warnleuchte verschiedene Bedeutungen. Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt eine Übersicht dieser unterschiedlichen Situationen und der Bedeutung der Warnmeldung. Drücken Sie die relevante Tierinformationfunktionstaste, übereinstimmend mit dem blinkenden/brennenden LED, wenn eine Warnmeldung auftritt. Die Anzeige wird jetzt wechselnd das Thema zeigen. **Achtung**: Drücken Sie immer nochmals die Informationfunktions-taste, um sicher zu sein, daß es keine weiteren Warnmeldungen gibt.

				i		
	on der Zeit	des	ück	<ul> <li>Warnmeldung</li> <li>Bedeutung</li> </ul>	🛠 = LED a	an
	ikati de d	sud o	ime ielst		Lamp 🗐 🚛	e an
	entif s En utra	ähre elkei	ach nah amm		🍄 🛛 = LED k	olinkt
	bis Dis	ŠΣ	Ab Sa		atter = Lamp	e blinkt
¢Ъ ●	Kalende	er Warnm	eldung		Funktionstaste	Ŷð
	\$	*	\$	Kuh hat kalkulierte B	runst	
	*	*	<b>\$</b>	Trockenstellenwarnn	neldung	
	Tempera	atur / Lei	tfähigkeit	t Warnmeldung	Funktionstaste	
	* 1			<ul> <li>Leitfähigkeitswarnme Melken</li> </ul>	eldung beim letzte	n
				<ul> <li>Leitfähigkeitswarnme Melken</li> </ul>	eldung beim aktue	llen
			\$	<ul> <li>Gemessene Temper temperatur</li> </ul>	atur höher als Tes	st-
	Milchse	paration	Warnmel	dung	Funktionstaste	$\bigvee$
				Milch soll separiert w	verden	
	*	\$	*	Biestmilch		
	Aktivität	ts Warnm	neldung		Funktionstaste	A.
	**	\$	*	<ul> <li>Kuh hat erhöhte Akti</li> </ul>	vität	
	Milchert	rags Wa	rnmeldur	ng		
		*		Manuelle Stimulation	n aktiviert	
			*	Milchleistung niedrig	er als erwartet	

### 6.3 Anzeige Warnmeldungen

Nach dem Identifizieren einer Kuh wird die Anzeige in den folgenden Fällen eine Warnmeldung zeigen:

	9-0-9-0	
Biestmilch	BIEST	
Milchseparation	SEPMLH	
Trockene Kuh	TROCK	
Leitfähigkeit	CON ATT	•

Während Warnmeldungen wechselt die Anzeige zwischen den Anzeigen der Warnmeldung und den Anzeigen der Kuhnummer und des Milchertrags.

### 6.4 Rote Warnleuchte

Die rote Warnleuchte hat folgende Bedeutung, abhängig von der Melkphase:

**Achtung:** Falls die rote Warnleuchte an ist, stellen Sie fest ob eine oder mehrere LED's an sind und drücken Sie die entsprechende Tierinformationfunktionstaste für diese Warnmeldung.

Warnleuchte	Warnung	
Blinkt 2 x pro Sekunde	<ul> <li>Kuh nicht anwesend /erkannt</li> <li>Leitfähigkeitwarnung beim letzten Melken</li> </ul>	
An	<ul><li>Biestmilch</li><li>Separiere Milch</li><li>Kuh Trocken</li></ul>	

Von der Identifikation der Kuh bis zum Ende der neutralen Zeit

#### Während des Melkens

Warnleuchte	Warnung
An	<ul> <li>Separiere Milch</li> <li>Leitfähigkeitswarnung, Lampe an bis nächste Kuh identifiziert ist</li> </ul>

Nach Abnahme Sammelstück, bis nächste Kuh identifiziert ist

Warnleuchte	Warnung
Blinkt 4 x pro Sekunde	<ul> <li>Milchleistung niedriger als erwartet, Lampe an bis nächste Kuh identifiziert ist</li> </ul>
An	Separiere Milch